



Instructions d'installation - Citerne a eau de pluie enterree

1. Creusez la terre de facon a vous permettre une descente facile de la citerne a eau.
2. Appliquez une couche de stabilise (1) (sable + ciment) au fond de la fosse excavee.
3. S'il y a beaucoup d'eau souterraine s'infiltrant dans la fosse excavee, placez la cuve sur une dalle de beton.
4. Descendez la citerne a eau et faites le raccordement des tuyaux (A et B).
5. Remplissez la cuve avec de l'eau (2) jusqu'au trop-plein (B).
6. En parallele, remplissez la fosse excavee de stabilise (3), bien au-dessus de la citerne.
7. En cas de charge due au trafic : placez une dalle en beton arme sur le stabilise environnant (4).
8. Si necessaire, maconnez le trou d'homme et/ou installez un couvercle (5).

