




BOLLAERT



Etape 1:

Mesurez la hauteur du réservoir (de bas en haut).

Etape 2:

Tournez la roue dentée de la jauge mécanique jusqu'à ce que la hauteur sur la jauge corresponde à la hauteur du réservoir.

Etape 3:

Montez la jauge mécanique sur le réservoir.

citerne-eau.be

sales@bollaert.email | Tel. 09 369 13 81 | TVA BE 0730 881 637

Koningin Astridlaan 63 | BE 9230 Wetteren